



## DTX-MULTI 12 ファームウェア アップデートガイド

---

ヤマハ製品をご愛用いただきまして、まことにありがとうございます。

この DTX-MULTI 12 ファームウェアアップデーター は、DTX-MULTI 12 の本体ファームウェアをアップデートします。

このガイドでは、お使いの DTX-MULTI 12 の本体ファームウェアを、USB 記憶装置に保存した DTX-MULTI 12 ファームウェアアップデーターでアップデートする方法を説明します。

### ■ ご注意(必ずお読みください)

- ・ アップデート作業は、お客様ご自身の責任において行なってください。
- ・ アップデート作業中(データのロード中)は絶対にケーブルを抜いたり、電源を切らないでください。本体が動作しなくなるなど、故障の原因になります。
- ・ アップデートの前に必ずデータのバックアップを行なってください。
- ・ アップデート操作の失敗で本体が動作しなくなった場合は、もう一度アップデート作業を行ってください。それでも本体が動作しない場合は、最寄りのヤマハ修理ご相談センターへご相談ください。
- ・ このソフトウェアおよびガイドの著作権は、すべてヤマハ株式会社が所有します。
- ・ このソフトウェアおよびガイドの一部、または全部を無断で複製、改変することはできません。
- ・ その他掲載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

## ■ ファイルの構成

このフォルダーには以下のファイルが入っています。

- update\_guide\_ja.pdf                      この PDF ガイドです。
- releasenotes\_ja\_v\*\*\*.pdf              更新履歴です。
- 拡張子が“.PGM”のファイル              アップデートプログラムです。


## ■ ご用意いただくもの

- DTX-MULTI 12 本体でフォーマットした USB 記憶デバイス
- DTX-MULTI 12 での動作確認済み USB 記憶デバイスは以下をご参照ください。

<http://download.yamaha.com/jp/>

## ■ バージョンの確認方法

本体の[SHIFT]ボタンを押しながら、電源を入れます。



画面に“Ver:\*\*\*”と表示されている部分が本体のバージョンです。

### NOTE

この画面が表示されない場合は、電源を切ってもう一度やり直してください。

## ■ アップデートの手順

### 重要

アップデートの前に必ずデータのバックアップを行なってください。

### 注記

アップデート中は USB 記憶装置を USB TO DEVICE 端子からはずしたり、USB 記憶装置や本体の電源を切らないでください。本体の故障や USB 記憶装置の故障の原因になります。

1. ダウンロードし解凍したファームウェアのアップデートファイルから、拡張子が“.PGM”のファイルを探します。そのファイルを DTX-MULTI 12 本体でフォーマットした USB 記憶装置のルートディレクトリーに保存してください。
2. 本体の電源が切れていることを確認し、サイドパネルの[USB TO DEVICE]端子に USB 記憶装置を差し込みます。
3. 本体の[VA]ボタンを押しながら、電源を入れます。
4. 本体の [ENTER] ボタンを押して、アップデートを開始します。  
アップデートの所要時間は数分かかることがあります。
5. アップデートが完了すると“Completed. Reboot MULTI 12.” とメッセージが表示されます。アップデートの完了を示していますので、このメッセージを確認し電源を切ります。
6. 本書の「バージョンの確認方法」にしたがってアップデートの結果を確認します。

以上でファームウェアのアップデートは完了です。